

## Инструкция по применению

### Колеровочной пасты "DIAMANT" для эпоксидной затирки

Колеровочная паста "DIAMANT" применяется для ручной колеровки эпоксидной затирки «DIAMANT»

Колеровочная паста поставляется в шприцах и точно расфасована для колеровки эпоксидной затирки «DIAMANT» фасовками 1 кг. и 2,5 кг.

В качестве базы для колеровки используется Эпоксидная затирка «DIAMANT» со значком «Diamant Color» либо цветовым индикатором «ХАМЕЛЕОН»



На каждом блистере нанесен цветовой индикатор соответствующий цвету из стандартной палитры производителя а также QR код с видео инструкциями.

Фасовка Колеровочной пасты по цветам:

Цвет	Объем колеровочной пасты Для затирки 1 кг.	Объем колеровочной пасты Для затирки 2,5 кг.
Жемчужно-белый	5 мл.	12 мл.
Остальные цвета палитры	4 мл.	10 мл.

Внимание!!! Не разбавлять колеровочную пасту водой или растворителями. Количество пасты четко отмеряно для колеровки в соответствующий цвет эпоксидной затирки DIAMANT в фасовке 1 кг. или 2,5кг. Работы по колеровке затирки проводить в соответствии с подробной Инструкцией по работе с эпоксидной затиркой DIAMANT.

### Как правильно заколеровать эпоксидную затирку DIAMANT с помощью колеровочной пасты в шприцах:

1. Если вы используете только 1 цвет и собираетесь сразу замешивать всю банку для работы.

В данном случае удобнее всего выдавить колеровочную пасту из шприца в полном объеме одновременно с добавлением отвердителя (компонента В) в затирочную

пасту (компонент А). Далее смесь тщательно перемешивается металлическим шпателем до однородного цвета. Смесь готова для работы.

**2. Если вы используете только 1 цвет, но собираетесь готовить затирочную смесь частями.**

В этом случае необходимо выдавить из шприца Колеровочную пасту Diamant непосредственно в компонент А (затирочную пасту). Тщательно перемешать затирочную пасту до получения однородного цвета. При этом необходимо использовать весь объем колеровочной пасты Diamant для получения затирки указанного цвета в соответствии с палитрой производителя.

После этого можно производить дальнейшее приготовление затирочной смеси в соответствии с инструкцией для колеруемой затирки «DIAMANT» .

**3. Если вы используете 2 или более цветов.**

В этом случае необходимо разделить затирочную пасту (компонент А) на несколько частей (в зависимости от количества необходимых цветов) и заколеровать каждую часть отдельно. Для получения точного цвета затирочную пасту необходимо делить на равные части. Каждую часть затирочной пасты переложить в отдельную емкость и выдавить туда соответствующее количество Колеровочной пасты. Количество колеровочной пасты отмерить по делениям на шприце.

При дальнейшем приготовлении затирочной смеси необходимо делить в таких же пропорциях и отвердитель (компонент В) . Компонент В делить на электронных весах.

Для деления компонента В использовать данные из Таблицы

Фасовка эпоксидной затирки «DIAMANT»	Масса компонентов в гр.
2,5 кг	компонент А – 2350 г
	компонент В – 165 г
1 кг.	компонент А – 940 г
	компонент В – 66 г

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ

- Хранить в плотно закрытом шприце, вдали от отопительных приборов и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от 0 до +35 °С.
- В случае хранения при температуре ниже 0 °С перед применением выдержать в течение 12 часов при комнатной температуре.
- Пасты выдерживают 5 циклов замораживания/размораживания.
- Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке 5 лет.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Колеровочная паста «DIAMANT» является взрывопожаро**Безопасной**.

- При работе с эпоксидной затиркой необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки).
- При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством теплой воды и при необходимости обратиться к врачу.
- Хранить в недоступном для детей и животных месте.
- Избегать попадания в водную среду и почву.
- Упаковка и неиспользованные остатки пасты должны утилизироваться с привлечением специализированных предприятий по обезвреживанию отходов.